

## Ylen kanavien SD-lähetykset päättyvät 31.3.2025

Valtakunnallisen HD-siirtymän vuoksi Ylen kanavien SD-kanavat poistuvat Telia Kaapeli-TV:n jakelusta 31.3.2025. Jatkossa Ylen kanavat ovat katsottavissa vain HD-laadulla ja tarvittavat kanavien katseluun HD-kykyisen television tai digiboksin.

### Näin tarkistat televisiosi HD-valmiuden:

Kaapelitalouksissa peruskanavien HD-versiot näkyvät kanavaluettelon paikoilta 1–20. Jos televisiosi kanavat alkavat kanavapaikasta 21 eteenpäin, tarvitset uuden, HD-kykyisen television tai digiboksin.

Lisätietoja HD-siirtymästä: [telia.fi/hd-siirtyma](https://telia.fi/hd-siirtyma)

## Kaapeliverkossa muutostöitä 1.–4.4.2025

Lisäksi teemme kaapeliverkossa muutostöitä 1.–4.4.2025, jolloin tv-lähetyksissä voi esiintyä katkoksia ko. päivinä klo 8–20. Pahoittelemme mahdollista häiriötä. Kanavavalikoima säilyy ennallaan. Suurin osa televisioista löytää kanavat automaattisesti uudestaan.

Jos televisio tai digiboksi ei löydä kanavia automaattisesti:

1. Tee tehdasasetusten palautus ja kanavahaku manuaalisesti.
2. Saat yksityiskohtaiset ohjeet oman vastaanottimesi käyttöohjeista.

**Huom.** Jos olet ajastanut laitteellesi tv-ohjelmien toistuvia tallennuksia, tee ajastus kanavahaun jälkeen uudestaan. Valmiiksi tallennetut tv-ohjelmat kuitenkin säilyvät tv:n tai digiboksin kovalevyllä.

## SD-säändningen av Yles kanaler upphör 31.3.2025

På grund av den riksomfattande övergången till HD-kanaler kommer Yles SD-kanaler att tas bort från Telia Kaapeli-TV (Telia kabel-tv) 31.3.2025. I fortsättningen kommer Yle-kanalerna endast att vara tillgängliga i HD-kvalitet och då behöver du en HD-kompatibel tv eller digitalbox för att titta på kanalerna.

**Så här kontrollerar du att din tv stöder HD-format:** I hushåll med kabelanslutning visas standardkanalernas HD-versioner på platserna 1–20 i kanallistan. Om kanalerna på din tv börjar från kanal 21 och framåt behöver du en ny HD-kompatibel tv eller digitalbox.

Mer information om övergången till HD: [telia.fi/hd-siirtyma](https://telia.fi/hd-siirtyma) (på finska).

## Uppdateringar i kabelnätet 1–4.4.2025

Vi genomför också uppdateringar i kabelnätet 1–4.4.2025, och då kan det förekomma avbrott i tv-sändningarna kl. 8–20. Vi beklagar eventuell olägenhet. Kanalutbudet förblir oförändrat. De flesta tv-apparaterna hittar kanalerna automatiskt.

Om din tv eller digitalbox inte hittar kanalerna automatiskt:

1. Återställ mottagaren till fabriksinställningar och sök kanalerna manuellt.
2. För detaljerade instruktioner, se bruksanvisningen för din mottagare.

**Obs!** Om du har ställt in återkommande inspelningar av tv-program måste du göra om dem efter kanalsökningen. De tv-program som redan spelats in finns dock kvar på hårddisken på din tv eller digitalbox.

## The SD broadcast of Yle channels will end on 31 March 2025

Due to the national HD migration, Yle SD channels will be removed from the distribution of Telia cable TV on 31 March 2025. Going forward, Yle channels will only be available in HD quality and you will need an HD-capable TV or set-top box to watch them.

**Checking whether your TV is HD-compatible:** In cable TV households, the HD versions of the basic channels will be visible on channel list positions 1–20. If the channels on your TV are numbered starting from position 21, you will need a new, HD-capable TV or set-top box.

For more information on the HD migration, see [telia.fi/hd-siirtyma](https://telia.fi/hd-siirtyma) (in Finnish).

## Modifications to the cable network 1–4 April 2025

In addition, we will be making changes to the cable network on 1–4 April 2025, at which time TV broadcasts may be interrupted between 8 a.m. and 8 p.m. We apologise for any inconvenience. The channel selection remains unchanged. Most TVs will automatically rediscover the channels.

If your TV or set-top box does not automatically find the channels:

1. Perform a factory reset and a manual channel search.
2. For detailed instructions, refer to your TV's user guide.

**Note:** If you have scheduled recordings of TV programmes, you must program them again after the channel search. However, programmes you have already recorded will remain on the hard disk of the TV set or set-top box.